

# SDP2000

## 1 Prerequisiti

- E' necessario un sistema operativo d 64bit; sistemi operativi a 32bit non sono compatibili.
- E' necessario installare il software nel drive C.
- E' necessario installare l'ultima versione di Chrome o Firefox disponibili.
- Se il software antivirus blocca il software, procedere allo sblocco di tutte le funzioni o disabilitare il software antivirus.


## 2 Login

Aprire la pagina di login del browser prescelto.

L'indirizzo locale è <http://127.0.0.1:8686>, oppure del pc):8686/



Es. <http://172.18.186.55:8686/>

Il client ID di fabbrica è admin e la password è admin o user o 123456 a seconda della versione di firmware.




## 3 Ricerca e aggiunta dei dispositivi

L'indirizzo di fabbrica dei dispositivi è 192.168.1.88; la porta di navigazione è la 7080 e le credenziali di accesso admin e 12345. Assicurarsi che il PC sia programmato nella stessa maschera (192.168.1.xxx) prima di cliccare sul tasto di ricerca dei dispositivi. Cliccare su "Cerca" e quindi cliccare su "+"




## 4 Configurazione dei dispositivi




Cliccare su  per avviare la configurazione

Parametri base




Nome dispositivo, password, orario

Parametri di rete




Indirizzo IP, SubNetMask, gateway, DNS

Configurazione remota




Riavvio, upgrade, volume, luminosità

Versione



Versione



Funzionalità



Misura della temperatura  
allarme temperatura, ospite,  
rilevamento maschera

# 5 Gestione del personale


## Gestione dell'organizzazione



1. Creare la struttura dell'organizzazione, per esempio:

- i. Marketing
- ii. Logistica
- iii. R&D
- iv. ...

2. In base all'organizzazione create, importate le informazioni del personale importando un utente alla volta o caricando un file Excel



Compilare ogni dato dell'utente e caricare l'immagine dello stesso. E' necessario inserire un codice univoco, il nome, il sesso, il dipartimento di appartenenza, il tipo di documento e il suo numero, il numero di telefono.

Personnel

Personnel No. :

Name :

Gender :  Male  Female

Department :

Certificate type :

Face Library Upload

Certificate No. :

Mobile phone No. :

区域设备授权

Off Submit

Per importare più utenti contemporaneamente è necessario preparare un file Excel (XLS, XLSX). Non caricare lo stesso file ripetutamente e non utilizzare file più grandi di 2MB. Utilizzare il modello Excel fornito dal vostro installatore o rivolgersi al servizio di assistenza. (formato: user ID, nome, sesso, telefono, No. ID, tipo di documento, tipo utente, nazione, azienda)

SDP2000

Personnel

Department

Subdepartment

Image No. Name Gender Mobile phone No. Department Certificate type Certificate No. State Creation date Engage

No matching records found

Input personnel in batches

Staff information import



Click to download [batch-add-people-templates.xls](#)

Note:



- 1.Please fill in strictly according to the template
- 2.The uploaded file must be excel file(xls,xlsx)
- 3.Do not upload the same file repeatedly
- 4.The uploaded file shall not exceed 2M

Import

Procedere al caricamento file e attendere che la lista degli utenti venga visualizzata.



Caricare ora le fotografie del personale



Le fotografie devono essere preparate in un file e nominate con l'ID dell'utente


Alla fine dell'upload verrà visualizzata la lista dei caricamenti

Per creare correttamente la propria galleria ricordarsi che:


- Si possono creare fino a 800 gallerie
- Possiamo caricare file .zip o cartelle
- Il file .zip deve essere più piccolo di 500MB
- La cartella deve essere più piccola di 80MB
- Il firewall del PC deve essere disabilitato prima di caricare le immagini
- Utilizzare immagini di dimensioni ridotte (minori di 1080px)
- In caso di errore sarà necessario ricaricare interamente il file.

## 6 Gestione dei report


E' possibile generare reports sui passaggi del personale, di persone in stato anormale (febbre o senza maschera) e dei visitatori.




Tutte le foto vanno registrate e verrà registrata la temperatura registrata con l'immagine.




Di seguito viene riportato un report dei soli passaggi con eventi anomali.



Le visite degli ospiti vengono registrate come nell'esempio seguente:



I visitatori devono comunque essere registrati compilando il seguente modulo:



I visitatori che necessitano di entrata e uscita temporanea possono registrarsi come visitatori. Le foto devono essere caricate nel sistema attraverso una telecamera non inclusa nel sistema.

## 7 Esempi di configurazione

Scenario 1, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5° C si attiva il relé, se è superiore si emette su suono di allerta:

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'Yes'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is set to 'No'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.

Scenario 2, rilevamento della temperatura, se il valore è inferiore 37.5° C e si indossa la maschera si attiva il relé, se è superiore o non si indossa la maschera si emette un suono di allerta.

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'Yes'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is also set to 'Yes'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.

Scenario 3, se si indossa la maschera e si attiva il relé, se non si indossa la maschera si emette un suono di allerta.

The screenshot shows the 'Function parameters' tab of a configuration menu. The 'Temperature check' toggle is set to 'No'. The 'Alarm temperature' field contains the value '37.5'. The 'Stranger access' toggle is set to 'Yes', and the 'Check mask' toggle is also set to 'Yes'. At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Set'.